





Opération solidaire : prêt d'ordinateur pour faciliter la continuité pédagogique

Vous avez reçu un ordinateur portable (équipé de Linux XubEcol) et son chargeur. Merci d'en prendre soin !
Voici quelques conseils.

MOT DE PASSE	Au démarrage, la session élève vous demande un mot de passe : tapez e (la lettre e minuscule) et validez à l'aide de la touche [ENTREE].	
BATTERIE	<p>La durée de fonctionnement de la batterie varie d'un ordinateur à l'autre, mais plusieurs indicateurs permettent de connaître l'état de la batterie.</p> <p>Le premier est situé sur le capot de l'écran, il représente une pile.</p> <p>S'il est vert, tout va bien ! S'il est orange, il faut mettre l'ordinateur en charge (simplement brancher le chargeur). S'il est orange clignotant, tout va mal ! L'ordinateur va s'éteindre d'un moment à l'autre !!!</p> <p>Sur l'écran de Linux, dans le coin supérieur droit, un symbole équivalent donne l'état de la batterie, à la manière des smartphones.</p> <p>En cliquant dessus, on en sait plus sur la batterie.</p>	 
IL EST IMPORTANT DE NE JAMAIS LAISSER L'ORDINATEUR S'ÉTEINDRE TOUT SEUL À CAUSE D'UNE BATTERIE TOTALEMENT DÉCHARGÉE !!! (cela abîme la batterie de manière irrémédiable)		
DOCUMENTATION	Vous trouverez une documentation complète concernant XubEcol (le linux installé sur les ordis) à cette adresse : https://www.xubecol.fr/index.php?page=liste_doc	
MANIPULATIONS	Ces ordinateurs sont « fragiles du capot ». Il ne faut pas les saisir par le haut de l'écran , car ils risquent de se casser. En règle générale, on manipulera l'ordinateur avec précaution.	
CLAVIER	Sur ces machines, les touches du clavier sont assez fragiles, on évitera de les accrocher avec les manches... En règle générale, on refermera l'écran lorsqu'on n'utilise par l'ordinateur, cela protégera le clavier et l'écran..	
CHARGEUR	Le chargeur est un appareil électrique à tenir hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques.	
PANNES	<p>En cas de panne, seule l'association CATIE34 est autorisée à intervenir. Ne faites pas appel à un professionnel (même qualifié), ni à un bricoleur...</p> <p>Votre seul contact : solidaire-continuite-peda@catie34.org ou 09 72 45 54 57 (laisser un message et vos coordonnées)</p>	